

Marshall

ACTON BLUETOOTH – STEREOKAIUTIN

KÄYTTÖOPAS

JURIDINEN ILMOITUS

- © 2016 Zound Industries International AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Zound Industries International AB:hen viitataan jäljempänä nimellä Zound Industries.
- Marshall, Marshall Amps, niiden logot, "Marshall", Marshallin ulkoasu sekä tässä käytetyt konserni- ja tuote-identiteetit ovat Marshall Amplification PLC:n tavaramerkkejä ja immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää luvatta.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Zound Industries International AB käyttää lisenssillä.
- Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa.

Lisää Marshallin tuotteeseen liittyviä juridisia tietoja sekä Zound Industries -yhtiöön liittyviä tietoja on Internetissä osoitteessa <http://www.marshallheadphones.com>.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



- Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salama, jossa on nuolenpää, varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä ja vaarallisesta jännitteestä, joka voi riittää aiheuttamaan sähköiskun vaaran.
 - Varoitus: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä irrota kantta (tai takaosaa), sillä tuotteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollata laite pätevällä ammattilaisella.
 - Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa kertoo käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa materiaaleissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita.
1. Lue nämä ohjeet – Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttöä.
 2. Säilytä nämä ohjeet – Turvallisuus- ja käyttöohjeet on hyvä säilyttää myöhempää tarvetta varten.
 3. Noudata kaikkia varoituksia – Laitteessa ja käyttöohjeissa olevat varoitukset on syytä ottaa huomioon.
 4. Noudata kaikkia ohjeita – Kaikkia toiminta- ja käyttöohjeita on syytä noudattaa.
 5. Älä käytä laitetta veden lähellä – Laitetta ei saa käyttää märissä tai kosteissa paikoissa, kuten kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa liinaa.
 7. Älä tuki laitteen ilmastointiaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan.
 8. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterin, lämmityslaitteen, liedien tai muun lämpöä tuottavan laitteen (kuten vahvistimen) lähelle.
 9. Älä muokkaa maadoitettua pistotulppaa. Maadoitettussa pistotulpassa on kaksi nastaa ja pistorasian maadoitusliittimiä vastaavat kolot. Maadoitus takaa turvallisuuden. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan se.
 10. Suojaa virtajohto tallomiselta tai puristuksiin joutumiselta erityisesti pistotulpan vierestä sekä laitteessa olevasta ulostulokohdasta.
 11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita tai -varusteita.
 12. Käytä vain valmistajan määrittämiä tai laitteen kanssa myytäviä alustoja, telineitä, kehyksiä tai pöytiä. Jos käytät alustaa tai telinettä, ole sitä ja laitetta siirtäessäsi varovainen, sillä niiden kaatuminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.



13. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ukkosen ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Huollata laite aina pätevällä ammattilaisella. Huolto on tarpeen, jos laite on millään tavalla vioittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteen päälle on valunut nestettä tai sen sisään on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.



Tämä laite on II luokan tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, ettei sitä tarvitse erikseen suojamaadoittaa.

VAROITUS

- Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille eikä sen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.
- Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla pistotulppa. Kytke pistotulppa paikkaan, jossa se on helposti käsillä.

ASENNUS JA KYTKENTÄ

- Kytke laite tässä oppaassa olevien ohjeiden mukaan.
- Kytke laite vain siinä näkyvään oikeaan verkkojännitteeseen.
- Suojaa virtajohto tallomiselta tai puristuksiin joutumiselta erityisesti pistotulpan vierestä sekä kohdasta, jossa se tulee ulos laitteesta.
- Käytä vain käyttöohjeissa mainitun tai tuotteeseen merkityn tyyppistä virtajohtoa.
- Älä muokkaa maadoitettua pistotulppaa. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi nastaa ja pistorasian maadoitusliittimiä vastaavat kolot.
- Maadoitus takaa turvallisuuden. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan se.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ukkosen ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä asenna laitetta rajoitettuun tai suljettuun pieneen tilaan. Asenna laite vain hyvin ilmastoituun ja avoimeen paikkaan. Ilmastointiaukkoja ei saa peittää esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla.
- Laitteen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Huollata laite aina pätevällä ammattilaisella. Huolto on tarpeen, jos laite on millään tavalla vioittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteen päälle on valunut nestettä tai sen sisään on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

Käytä puhdistukseen vain kuivaa liinaa.

Lisätietoja puhdistamisesta ja huollosta on Internetissä osoitteessa <http://www.marshallheadphones.com>.

KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA KIERRÄTYS



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämistä säätelevät Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissa Euroopan maissa WEEE-direktiivi sekä kansalliset määräykset. Jos tarvitset lisätietoja keruu-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmistä, ota yhteyttä paikalliseen tai alueelliseen viranomaiseen.

FCC-LAUSUNTO

Tämä laite on FCC Rules -vaatimusten kohdan 15 mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteessa on hyväksyttävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.

FCC:n ja Industry Canadian radiosäteilylle asettamien enimmäisarvojen mukaisesti laite on asennettava siten, että sen etäisyys kaikkiin käyttäjiin on aina vähintään 20 cm.

Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen yhteyteen tai käyttää niiden kanssa.

Tämä laite on testein todettu Yhdysvaltain telehallintoviraston FCC-säännösten kohdan 15 mukaiseksi Class B -ehdot täyttäväksi digitaalseksi laitteeksi. Enimmäisarvot suojaavat käyttäjiä kohtuudella haitallisilta häiriöiltä, kun laite on sijoitettuna asuintiloihin. Laite muodostaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Häiriöiden eli interferenssin esiintymättömyyttä ei voida kuitenkaan taata. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon (asian voi selvittää sulkemalla ja käynnistämällä laitteen), käyttäjän tulee pyrkiä korjaamaan häiriö seuraavilla keinoilla:

- Suuntaamalla vastaanottoantenni uudelleen tai sijoittamalla se toisaalle
- Sijoittamalla laite kauemmas vastaanottimesta
- Kytkemällä laite eri virtapiiriin kuin siihen, johon vastaanotin on kytketty
- Pyyttämällä apua myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioasentajalta.

VAROITUS: Jos käyttäjä tekee tai teettää laitteeseen muutoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää tuotetta.

IC-LAUSUNTO

Tämä laite on Industry Canadian lisenssivapautettujen RSS-standardien mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteessa on hyväksyttävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Laite on radiotaajuuskenttien voimakkuutta koskevien raja-arvojen mukainen. Kanadaa koskevat tiedot radiotaajuuksille altistumisesta ja vaatimustenmukaisuudet ovat saatavilla.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Tämä Class B -ehtojen mukainen digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-vaatimusten mukainen.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Vaatimustenmukaisuusvakuutus on Internetissä osoitteessa <http://www.marshallheadphones.com>.

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Ruotsi
Verkkosivusto: <http://www.marshallheadphones.com>

Ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa aika ajoin verkkosivustolta.

SUOMI

OSIOT


SIVU

- 002. JURIDINEN ILMOITUS**
- 002. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**
- 003. ASENNUKSEN JA KYTKENTÄ**
- 003. PUHDISTUS JA HUOLTO**
- 003. KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA KIERRÄTYS**
- 003. FCC-LAUSUNTO**
- 004. IC-LAUSUNTO**
- 004. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**
- 006. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**
- 008. YLEISKUVAUS**
- 010. ACTON BLUETOOTHIN KYTKEMINEN**
- 011. VIRRRAN KYTKEMINEN/SAMMUTTAMINEN**
- 012. ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN KÄYTTÖ**
- 012. MUIDEN LAITTEIDEN KANSSA**
- 013. BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN (PARILIITOS)**
- 015. AUTOMAATTINEN BLUETOOTH-YHTEYS**
- 016. ÄÄNILÄHTEEN LIITTÄMINEN JOHDOLLA**
- 017. TULO – 3,5 MM:N STEREO LIITIN**
- 018. ÄÄNILÄHTEEN VALITSEMINEN**
- 019. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN, BASSON JA DISKANTIN SÄÄTÄMINEN**
- 020. TEKNISET TIEDOT**
- 021. VIANETSINTÄ**

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


001. PIKAOPAS JA TURVALLISUUSTIEDOT

**002. KAKSIPÄINEN KIERREJOHTO, JOSSA 3,5 MM:N STEREOLIITTIMET
MUSIIKKISOITTIMEN KYTKEMISEEN**



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JATKUU

003. MARSHALL ACTON BLUETOOTH -AKTIIVISTEREOKAIUTIN
004. VIRTAJOHTO



007.

Marshall

YLEISKUVAUS

001. 3,5 MM:N STEREOLIITTIMEN TULO

002. ÄÄNILÄHTEEN MERKKIVALOT

003. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ



004. BASSON SÄÄTÖ

005. DISKANTIN SÄÄTÖ

006. PARILIITOSPAINIKE


007. LÄHDEPAINIKE

008. VIRTAKYTKIN



YLEISKUVAUS, JATKUU

- 009. TAKALEVY
- 010. BASSOPORTTI
- 011. VIRTALIITÄNTÄ
- 012. VIRTAJOHTO




ACTON BLUETOOTHIN KYTKEMINEN

- 001. KYTKE VIRTAJOHTO ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN
TAKANA OLEVAAN VIRTALIITÄNTÄÄN.**
- 002. KYTKE VIRTAJOHTO PISTORASIAAN.**



**VAROITUS: IRROTA VIRTAJOHTO AINA ENSIN PISTORASIASTA JA VASTA
SITTEN KAIUTTIMESTA.**




VIRRAN KYTKEMINEN/SAMMUTTAMINEN

001. KYTKE ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN VIRTAA SIIRTÄMÄLLÄ VIRTAKYTKIN **ON**-ASENTOON.

002. PUNAINEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA VILKKUA KAIUTTIMEN ETSIESSÄ BLUETOOTH-LAITETTA.

003. SAMMUTA KAIUTTIMEN VIRTAA SIIRTÄMÄLLÄ VIRTAKYTKIN **OFF**-ASENTOON.


004. KAIKKI MERKKIVALOT SAMMUVAT.




ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN KÄYTTÖ MUIDEN LAITTEIDEN KANSSA

ACTON BLUETOOTHIN VOI LIITTÄÄ MONELLA TAVALLA PUHELIMEN TAI TV:N KAUTTA TAI YHDISTÄÄ LANGATTOMASTI BLUETOOTH®-TEKNIIKALLA. SEURAAVASSA ON LISÄTIETOJA LIITÄNNÖISTÄ:

- LANGATON BLUETOOTH-YHTEYS
- LIITÄNTÄ 3,5-MILLISELLÄ STEREOOLIITTIMELLÄ



VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ SEKÄ KAIUTTIMEN ETTÄ MUSIIKKISOITTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUS ON SÄÄDETTY ALHAISEKSI, KUN ALOITAT MUSIIKIN TOISTON.




BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN (PARILIITOS)

VOIT MUODOSTAA PARILIITOKSEN ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN JA BLUETOOTH-LAITTEEN VÄLILLE LANGATTOMASTI SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

001. VARMISTA, ETTÄ KAIUTTIMEN VIRTAA ON KYTKETTY.

002. PAINA PARILIITOSPAINIKETTA.

003. PUNAINEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA VILKKUA NOPEASTI.




BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN (PARILIITOS)

004. OTA BLUETOOTH-TOIMINTO KÄYTTÖÖN LAITTEESSA

(ÄLYPUHELIMESSA, TABLETISSA TAI TIETOKONEESSA).

005. VALITSE LAITTEESSA BLUETOOTH-LUETTELOSTA **ACTON BLUETOOTH** JA HYVÄKSY PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN.


006. KAIUTTIMEN BLUETOOTH-MERKKIVALO ALKAA PALAA TASAISESTI PUNAISENA. LAITTEET ON NYT YHDISTETTY.



AUTOMAATTINEN BLUETOOTH-YHTEYS

JOS BLUETOOTH-YHDISTETTY LAITE SIIRRETÄÄN ACTON BLUETOOTH -LAITTEEN KANTAMAN (NOIN 10 METRIÄ ESTEETÖNTÄ TILAA) ULKOPUOLELLE, YHTEYS KATKEAA. KUN LAITE TUODAAN TAKAISIN KANTAMAN SISÄPUOLELLE, YHTEYS MUODOSTUU AUTOMAATTISESTI UUELLEEN.


KAIUTIN TALLENTAA ENINTÄÄN KUUSI LAITETTA JA YRITTÄÄ MUODOSTAA ENSIN YHTEYDEN VIIMEKSI YHDISTETTYYN BLUETOOTH-LAITTEeseen. JOS KAIUTIN ON ESIMERKIKSI OLLUT YHDISTETTYINÄ LAITTEISIIN **A-B-C-D-E-F**, KAIUTIN YRITTÄÄ ENSIN MUODOSTAA YHTEYDEN LAITTEeseen **F** JA VIIMEISEKSI LAITTEeseen **A**. KAIUTIN MUODOSTAA AUTOMAATTISESTI YHTEYDEN KANTAMAN SISÄLLÄ OLEVIIN LAITTEISIIN AINA, KUN SEN VIRTÄ KÄYNNISTETÄÄN.



ÄÄNILÄHTEEN LIITTÄMINEN JOHDOLLA

ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN VOI LIITTÄÄ MYÖS VANHANAIKAISESTI ELI MUKANA TOIMITETTAVALLA KIERREJOHDOLLA 3,5 MM:N TULO LIITÄNTÄÄN.

LIITÄ ULKOINEN ÄÄNILÄHDE KÄYTTÄMÄLLÄ KAKSIPÄISTÄ KIERREJOHTOA, JOSSA ON 3,5 MM:N LIITTIMET.





TULO – 3,5 MM:N STEREOLIITIN

001. VARMISTA, ETTÄ ACTON BLUETOOTHIN VIRTÄ ON SAMMUTETTU.

002. KYTKE JOHDON 3,5 MM:N STEREOLIITIN KAIUTTIMEEN MERKITYYN TULOLIITÄNTÄÄN.

003. KYTKE JOHDON 3,5 MM:N STEREOLIITIN MUSIIKKISOITTIMEEN JA KYTKE KAIUTTIMEEN VIRTÄ.

004. VALITSE LÄHTEEKSI TULOLIITÄNTÄ PAINELEMALLA LÄHDEPAINIKETTA, KUNNES TULOLIITÄNNÄN MERKKIVALO SYTTYY.




ÄÄNILÄHTEEN VALITSEMINEN

MERKKIVALO OSOITTAÄ VALITTUNA OLEVAN ÄÄNILÄHTEEN. JOS HALUAT VALITA TOISEN ÄÄNILÄHTEEN:

001. VALITSE LÄHDE TAI SIIRRY YHDISTETYSTÄ LÄHTEESTÄ TOISEEN PAINAMALLA LÄHDEPAINIKETTA.

002. MERKKIVALO OSOITTAÄ VALITTUNA OLEVAN ÄÄNILÄHTEEN.

- **BLUETOOTH-LAITE**
- **TULO – 3,5 MM:N STEREOLIITIN**





ÄÄNENVOIMAKKUUDEN, BASSON JA DISKANTIN SÄÄTÄMINEN

ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMESSA ON ÄÄNEN SÄÄTÄMISEEN KOLME NUPPIA:

001. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

002. BASSON SÄÄTÖ

003. DISKANTIN SÄÄTÖ




TEKNISET TIEDOT

ÄÄNITIEDOT

- **BASSOREFLEKSIJÄRJESTELMÄN SISÄLTÄVÄ AKTIIVISTEREOKAIUTIN**
- **D-LUOKAN DIGITAALIVAHVISTIN: 2 X 8 W + 1 X 25 W**
- **$\frac{3}{4}$ TUUMAN KALOTTIDISKANTTIKAIUTTIMET: 2 X**
- **4 TUUMAN BASSOKAIUTIN: 1 X**
- **BASSO- JA DISKANTTIÄÄNEN SÄÄDÖT**
- **TAAJUUSVASTE: 50–20 000 Hz +/-3 dB**
- **JAKOTAAJUUS: 2 500 Hz**
- **YHTEYDET JA LIITÄNNÄT:**
 - **BLUETOOTH: STANDARDIVERSIO 4.0**
 - **TULO – 3,5 mm: 1 X**
- **MAKSIMAALINEN LÄHTÖTEHO: 50 W RMS**

TEKNISET TIEDOT

- **TULOJÄNNITE: 100–240 V~ /200 W**
- **NIMELLISJÄNNITE: 100–240 V~**
- **ABSOLUUTTINEN MINIMI/MAKSIMI: 90–264 V~**
- **VERKKOJÄNNITETAAJUUS: 50–60 Hz**
- **HUIPPUTEHO: 70 W**
- **PAINO: 3,00 kg**
- **KOKO: 265 X 160 X 150 mm**



HUOMAUTUS: ETULEVY EI OLE IRROTETTAVA. TÄSSÄ KUVASSA ON ESITELTY KAIUTTIMEN SISÄOSAT. ÄLÄ YRITÄ IRROTAA KAIUTTIMEN ETURISTIKKOA, SILLÄ KAIUTIN SAATTAA VIOITTUA.

VIANETSINTÄ

ONGELMA

SYY

TEE NÄIN

ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN VIRTAEI KYTKEYDY.	Kaiutinta ei ole kytketty verkkovirtaan.	Varmista, että ACTON BLUETOOTH on kytketty toimivaan pistorasiaan. Katso sivu 010 .
ÄÄNTÄ EI KUULU.	Valittuna on väärä äänilähde.	Vaihda äänilähdettä. Katso sivu 018 .
	Äänilähdettä ei ole yhdistetty Bluetooth-tekniikalla tai liitetty johdolla.	Yhdistä tai liitä äänilähde kaiuttimeen. Katso sivu 013 . tai 016 .
	Äänilähteen tai ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty liian alhaiseksi.	Suurennä hieman ensin äänilähteen ja sitten kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katso sivu 019 .
ÄÄNI ON LIIAN HILJAINEN.	Äänikaapelia ei ole kytketty kunnolla.	Varmista, että äänikaapeli on kytketty kunnolla. Katso sivu 016 .
	Äänilähteen tai ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty liian alhaiseksi.	Suurennä hieman ensin äänilähteen ja sitten kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katso sivu 019 .
ÄÄNI RÄTISEE.	Vahvistimen lähtöteho ei riitä, joten ääni katkeilee.	Pienennä äänilähteen äänenvoimakkuutta.
		Pienennä ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai bassotasoa. Katso sivu 019 .

VIANETSINTÄ

ONGELMA

SYY

TEE NÄIN

ÄÄNI VÄÄRISTYY.	Äänilähteen äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi.	Pienennä äänilähteen toiston äänenvoimakkuutta.
	Äänitiedosto (mp3) on heikkolaatuinen.	Kokeile toista äänitiedostoa (mp3) tai musiikkisoitinta.
	ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi.	Pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katso sivu 019 .
	Kaiuttimen basso-/diskanttitaso on liian korkea.	Pienennä kaiuttimen basso-/diskanttitasoa. Katso sivu 019 .
EPÄTASAINEN TOIMINTA	Toinen sähkölaite aiheuttaa häiriötä.	Siirrä ACTON BLUETOOTH toiseen paikkaan.
		Sammuta häiriötä aiheuttava sähkölaite tai siirrä sitä.
BLUETOOTH-LAITTEEN YHDISTÄMINEN TAI PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN SEN KANSSA EI ONNISTU.	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä laitteet lähemmäs, enintään 10 metrin päähän toisistaan ja varmista, ettei niiden välissä ole esteitä, kuten seiniä tai ovia.
	Laitteen Bluetooth-yhteys ei toimi.	Varmista, että laitteen Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön.
	Pariliitoksen muodostaminen aikakatkaistiin.	Kun pariliitospainiketta painetaan, ACTON BLUETOOTH etsii laitteita 3 minuuttia. Katso sivu 013 .

VIANETSINTÄ

ONGELMA

SYY

TEE NÄIN

BLUETOOTH-LAITTEEN YHDISTÄMINEN TAI PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN SEN KANSSA EI ONNISTU.	Laite pyytää PIN-koodia.	Useimmiten PIN-koodia ei tarvitse antaa, kun Bluetooth-laite yhdistetään ACTON BLUETOOTH -kaiuttimeen.
		Jos PIN-koodin syöttöikkuna tulee näkyviin, anna ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen PIN-koodi 0000.
	Laite tukee vain Bluetooth HF (Handsfree) -toimintoa.	Kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä Bluetooth HF -toiminnolla. Yritä sen sijaan liittää laite mukana toimitettavalla kierrehhdolla. Katso sivu 016 .
BLUETOOTH-YHTEYS KATKEILEE.	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan tai yhteyden välissä on esteitä.	Siirrä laitteet lähemmäs, enintään 10 metrin päähän toisistaan ja varmista, ettei niiden välissä ole esteitä, kuten seiniä tai ovia.
	ACTON BLUETOOTH -kaiuttimen ympärillä on vahva sähkökenttä.	Esimerkiksi mikroaaltouunit, langattomat verkkosovittimet, loistevalaisimet ja kaasuliedet käyttävät samaa taajuusalueita kuin Bluetooth-laite. Tästä voi aiheutua sähköhäiriöitä.

HUOMAUTUKSET:

BLUETOOTH-LAITE VOI AIHEUTTAA KÄYTTÖTAVASTA RIIPPUEN ÄÄNIVIRHEITÄ TAI TEKNISIÄ TOIMINTAHÄIRIÖITÄ SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

- JOKIN KEHON OSA KOSKETAA BLUETOOTH-LAITTEEN TAI ACTON BLUETOOTH -KAIUTTIMEN VASTAANOTTO-/LÄHETYSJÄRJESTELMÄÄ.
- ESTEET, KUTEN SEINÄT TAI KULMAT, AIHEUTTAVAT SÄHKÖNVAIHTELUJA.
- SAMAA TAAJUUSKAISTAA KÄYTTÄVÄT LAITTEET, KUTEN LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET, MIKROAALTOUUNI TAI LANGATON VERKKOSOVITIN, AIHEUTTAVAT SÄHKÖHÄIRIÖITÄ.

TÄMÄ LANGATON LAITE VOI AIHEUTTAA KÄYTÖN AIKANA SÄHKÖHÄIRIÖITÄ.



WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM