

*Marshall*

**ACTON II BLUETOOTH**

**KORISNIČKI PRIRUČNIK**

# LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: [www.marshallheadphones.com](http://www.marshallheadphones.com). The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

# KAZALO

## HRVATSKI



### ODJELJCI

### STRANICA

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE**
- 004. SADRŽAJ OKVIRA**
- 005. OPĆENITI OPIS**
- 007. PRIKLJUČIVANJE U ACTON II**
- 008. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA ACTON II**
- 009. PODEŠAVANJE UREĐAJA ACTON II**
- 010. ODABIR IZVORA ZVUKA**
- 011. SPAJANJE OPCIJOM BLUETOOTH (UPARIVANJE)**
- 012. PRIKLJUČIVANJE POMOĆU POMOĆNOG (AUX) ULAZA**
- 013. PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE / BASA / VISOKIH TONOVA**
- 014. KONTROLA REPRODUKCIJA/PAUZA**
- 015. UPARIVANJE ZVUČNIKA**
- 016. NAČIN PRIPRAVNOSTI**
- 017. TEHNIČKI PODACI**
- 018. RJEŠAVANJE PROBLEMA**



# SADRŽAJ OKVIRA

- 001. MARSHALL ACTON II BEŽIČNI KUĆNI Bluetooth® ZVUČNIK
- 002. KRATKE KORISNIČKE UPUTE
- 003. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
- 004. STRUJNI KABEL




# OPĆENITI OPIS

- 001. 3,5 mm UTIKAČ
- 002. INDIKATORI IZVORA
- 003. GUMB IZVORA
- 004. KOTAČIĆ GLASNOĆE
- 005. KOTAČIĆ BASA
- 006. KOTAČIĆ VISOKIH TONOVA
- 007. GUMB REPRODUKCIJA/PAUZA
- 008. RUČICA UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA



# NASTAVAK OPĆENITOG OPISA

- 009. ULAZ ZA BAS
- 010. STRAŽNJA PLOČA
- 011. ULAZ NAPAJANJA
- 012. STRUJNI KABEL




# PRIKLJUČIVANJE U ACTON II

**VAŽNO: UVIJEK VODITE RAČUNA JESU LI STRUJNI KABEL, UTIKAČ I ZVUČNIK KOMPATIBILNI S ELEKTRIČNOM MREŽOM I ZIDNOM UTIČNICOM.**

- 001. SPOJITE STRUJNI KABEL U ULAZ NAPAJANJA NA ZVUČNIKU.**
- 002. UTAKNITE UTIKAČ STRUJNOG KABELA U ZIDNU UTIČNICU.**





**OPREZ: UVIJEK IZVUCITE STRUJNI KABEL IZ ZIDNE UTIČNICE PRIJE NEGO ŠTO GA ODSPOJITE SA ZVUČNIKA.**



# UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA ACTON II

001. UKLJUČIVANJE: POVUCITE I DRŽITE **RUČICU UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA** PREMA PREDNJOJ STRANI ZVUČNIKA DOK NE ČUJETE ZVUK UKLJUČIVANJA I INDIKATORI NE ZASVIJEȚLE.
002. ISKLJUČIVANJE: POVUCITE I DRŽITE **RUČICU UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA** PREMA PREDNJOJ STRANI ZVUČNIKA DOK SE NE ČUJETE ZVUK ISKLJUČIVANJA I INDIKATORI SE NE ISKLJUČE.






# PODEŠAVANJE UREĐAJA ACTON II

KONFIGURIRAJTE ZVUČNIK POMOĆU APLIKACIJE **MARSHALL BLUETOOTH®** I ISKORISTITE SVE NJEGOVE FUNKCIJE. APLIKACIJA JE DOSTUPNA NA STRANICAMA App Store I GOOGLE PLAY.

001. PREUZMITTE APLIKACIJU **MARSHALL BLUETOOTH®** I SLIJEDITE UPUTE U APLIKACIJI.



# ODABIR IZVORA ZVUKA



POSTOJE MNOGI NAČIN ZA SPAJANJE UREĐAJA ACTON II, BEŽIČNO ILI KABELOM.

-  – BEŽIČNA Bluetooth VEZA
- AUX - 3,5 mm STEREO UTIKAČ

001. PRITISNITE GUMB **SOURCE** (IZVOR) ZA IZMJENU IZMEĐU Bluetooth I AUX IZVORA ZVUKA.

002. UPALJEN INDIKATOR POKAZUJE KOJI JE IZVOR ODABRAN.

IZVOR TAKOĐER MOŽE BITI ODABRAN U APLIKACIJI **MARSHALL BLUETOOTH®**.




**OPREZ: VODITE RAČUNA DA JE GLASNOĆA NAMJEŠTENA NA NISKU RAZINU NA ZVUČNICI I IZVORU ZVUKA PRIJE UPOTREBE ZVUČNIKA.**

# SPAJANJE OPCIJOM Bluetooth (UPARIVANJE)




001. ODABERITE Bluetooth KAO ULAZ. PRITISKOM NA GUMB **SOURCE** IZMJENJUJU SE IZVORI ULAZA.
002. PRITISNITE I DRŽITE GUMB **SOURCE** 2 SEKUNDE. INDIKATOR Bluetooth POČINJE TREPERITI.
003. AKTIVIRAJTE OPCIJU Bluetooth NA SVOM UREĐAJU (PAMETNI TELEFON, TABLET, RAČUNALO).
004. ODABERITE Bluetooth **ACTON II** NA POPISU Bluetooth I PRIHVATITE UPARIVANJE. INDIKATOR Bluetooth NA ZVUČNIKU PRESTAJE TREPERITI I OSTAJE UPALJEN KADA SU JEDINICE SPOJENE.


ACTON II MOŽE SE ISTOVREMENO SPOJITI NA DVA Bluetooth UREĐAJA. Bluetooth UREĐAJA POSTAJE ODABRANI IZVOR ZVUKA AKO SE S NJEGA REPRODUCIRA. AKO DRUGI Bluetooth UREĐAJ REPRODUCIRA U ISTO VRIJEME TADA ĆE SE TAJ UREĐAJ PAUZIRATI.



# PRIKLJUČIVANJE POMOĆU POMOĆNOG (AUX) ULAZA

001. PRIKLJUČITE STEREO UTIKAČ OD 3,5 mm NA ULAZ OZNAČEN OZNAKOM **AUX** NA VRHU ZVUČNIKA.
002. DRUGI KRAJ KABELA PRIKLJUČITE NA AUDIO-IZLAZ IZVORA ZVUKA.
003. ODABERITE AUX KAO ULAZ. PRITISKOM NA GUMB **SOURCE** IZMJENJUJU SE IZVORI ULAZA.



 NAPOMENA: KABELOVI ZA ZVUK NISU SADRŽANI U UREĐAJU ACTON II.



# PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE / BASA / VISOKIH TONOVA

ACTON II UKLJUČUJE TRI KONTROLE ZA PRILAGODBU ZVUKA.

001. KOTAČIĆ GLASNOĆE

002. KOTAČIĆ BASA

003. KOTAČIĆ VISOKIH TONOVA



NAPOMENA: ZVUK SE TAKOĐER MOŽE PRILAGODITI U APLIKACIJI MARSHALL BLUETOOTH®.



# KONTROLA REPRODUKCIJA/PAUZA

**ACTON II IMA GUMB REPRODUKCIJE/PAUZE ZA UPRAVLJANJE GLAZBOM TIJEKOM REPRODUKCIJE POMOĆU OPCIJE Bluetooth.**

**001. KLIKNITE JEDNOM ZA REPRODUKCIJU ILI PAUZU.**

**002. KLIKNITE DVAPUT ZA PRESKAKANJE NAPRIJED.**

**003. KLIKNITE TRIPUT ZA PRESKAKANJE NATRAG.**



**NAPOMENA: REPRODUKCIJOM SE TAKOĐER MOŽE UPRAVLJATI PREKO APLIKACIJE MARSHALL BLUETOOTH®.**


# UPARIVANJE ZVUČNIKA

DVA ACTON II, STANMORE II ILI WOBURN I ZVUČNIKA MOGU SE UPARITI KAO JEDAN SUSTAV ZVUKA. MOŽETE BIRATI IZMEĐU DVA NAČINA:



- **AMBIENT MODE** – DVA ZVUČNIKA SINKRONIZIRANO REPRODUCIRAJU ISTI ZVUK. SVAKI ZVUČNIK REPRODUCIRA LIJEVE I DESNE KANALE. ODABERITE OVAJ NAČIN AKO SU ZVUČNICI NA RAZLIČITIM VISINAMA, SMJEROVIMA ILI PODRUČJIMA PROSTORA.
- **STEREO MODE** – DVA ZVUČNIKA ISTE VELIČINE UPARENI SU KAO STEREO PAR. JEDAN JE ZVUČNIK S LIJEVIM KANALOM, A DRUGI S DESNIM. ODABERITE OVAJ NAČIN AKO SU ZVUČNICI SMJEŠTENI NA ISTU VISINU, JEDNAKU UDALJENOST I U ISTOM SMJERU.

001. ZA UPARIVANJE DVAJU ZVUČNIKA OTVORITE APLIKACIJU **MARSHALL BLUETOOTH®** I SPOJITE JE SA ZVUČNIKOM.


002. IDITE NA **COUPLE SPEAKERS** I SLIJEDITE UPUTE U APLIKACIJI.



**AMBIENT MODE**



**STEREO MODE**






NAPOMENA: ZA NAJBOLJU IZVEDBU PROVJERITE JE LI AUDIO UREĐAJ ISTODOBNO POVEZAN BluetoothOM SAMO S JEDNIM ZVUČNIKOM.

# NAČIN PRIPRAVNOSTI

AKO SE ACTON II NE UPOTREBLJAVA 20 MINUTA, ZVUČNIK PRELAZI U STANJE PRIPRAVNOSTI ZBOG UŠTEDE ENERGIJE. U TOM NAČINU SVI SU INDIKATORI ISKLJUČENI.

001. UPOTRIJEBITE BILO KOJI GUMB ILI KOTAČIĆ NA GORNJOJ PLOČI ZA POKRETANJE ZVUČNIKA IZ STANJA PRIPRAVNOSTI.



NAPOMENA: ZVU NIK SE TAKOĐER MOŽE POKRENUTI U APLIKACIJI MARSHALL BLUETOOTH®.



# TEHNIČKI PODACI

## POJEDINOSTI ZVUKA


- **STEREO ZVUČNIK SA SUSTAVOM REFLEKSIJE BASA**
- **POJAČALA DIGITALNE KLASE D:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **ZVUČNICI VISOKIH TONOVA:** 2 x ¾" kupolasti zvučnici visokih tonova
- **WOOFER:** 1 x 4" woofer
- **KONTROLA TONOVA BASA I VISOKIH TONOVA**
- **FREKVENCIJSKI ODZIV:** 30–20,000 Hz ±6 dB
- **MAKSIMALNA RAZINA TLAKA ZVUKA:** 98 dB SPL @ 1 m

## POVEZIVOST

- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3,5 mm stereo utikač

## TEHNIČKI PODACI

- **NAPON ULAZNE EL. ENERGIJE:** 100–240 VAC
- **FREKVENCIJA EL. ENERGIJE:** 50–60 Hz
- **VELIČINA:** 260 x 160 x 150 mm
- **TEŽINA:** 2,85 kg



NAPOMENA: PREDNJA STRANA ZVU NIKA NE MOŽE SE UKLONITI. OVAJ PRIKAZ PRIKAZUJE UNUTRAŠNJI IZGLED ZVU NIKA. NEMOJTE POKUŠAVATI UKLONITI REŠETKU ZBOG RIZIKA OD OŠTE ENJA ZVU NIKA.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

<b>PROBLEM</b>	<b>UZROK</b>	<b>RADNJA</b>
<b>ACTON II SE NE UKLJUČUJE</b>	Zvučnik nije spojen u struju.	Priključite strujni kabel na uređaj Acton II i funkcionalnu zidnu utičnicu. Povucite i držite ručicu uključivanja/isključivanja prema prednjoj strani zvučnika dok indikatori ne zasvijetle.
<b>NEMA ZVUKA ILI JE PRESLAB</b>	Odabran je pogrešan izvor zvuka.	Vodite računa da je uređaj priključen na zvučnik Acton II.
	Glasnoća je podešena na prenisku razinu na izvoru zvuka ili na zvučniku.	Neznatno pojačajte glasnoću na izvoru zvuka ili na zvučniku.
<b>NIJE MOGUĆE SPAJANJE ILI UPARIVANJE S Bluetooth UREĐAJEM</b>	Bluetooth nije aktiviran na vašem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, računalu).	Aktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
	Već postoje dva uređaja priključena na zvučnik.	Odspojite jedan od uređaja priključenih na Bluetooth prije priključivanja na zvučnik.
	Zvučnik nije u načinu uparivanja.	Pritisnite i držite gumb Bluetooth 3 sekunde kako bi zvučnik otkrio uređaj.
<b>ZVUČNIK NE REAGIRA</b>	Pojavio se problem sa softverom.	Izvučite strujni utikač zvučnika iz zidne utičnice, pričekajte 15 sekundi i ponovno ga utaknite.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RADNJA
<b>Bluetooth VEZA SE PREKIDA</b>	Dva Bluetooth uređaja previše su udaljena ili na vezu utječu prepreke.	Približite uređaje tako da su udaljeni u rasponu od 10 metara tako da im ne smetaju prepreke poput zidova i vrata.
	Oko zvučnika Acton II prisutno je jako električno polje.	Predmeti poput mikrovalnih pećnica, adaptera bežične mreže, fluorescentnog svjetla i plinskih štednjaka upotrebljavaju isti frekvencijski raspon kao i Bluetooth uređaj. To može izazvati električne smetnje.
<b>ČUJE SE ZVUK KRCKANJA</b>	Pojačalo emitira izobličeni zvuk jer ne emitira dovoljno izlazne snage.	Smanjite glasnoću izvora zvuka.
		Smanjite glasnoću ili bas na zvučniku Acton II.
<b>ZVUK JE IZOBLIČEN</b>	Glasnoća je namještena na previsoku razinu na izvoru zvuka.	Smanjite glasnoću reprodukcije na izvoru zvuka.
	Slaba kvaliteta audio-prijenosa ili audio-datoteke.	Isprobajte drugu audio-datoteku ili uređaj za reprodukciju glazbe.
	Glasnoća je previsoko namještena na zvučniku Acton II.	Smanjite glasnoću na zvučniku.
	Previše basa / visokih zvukova na zvučniku.	Smanjite bas / visoke zvukove na zvučniku.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RADNJA
NEPRAVILAN RAD	Smetnje koje emitira drugi elektronički uređaj.	Premjestite zvučnik Acton II na drugo mjesto.
		Isključite ili premjestite elektronički uređaj koji izaziva smetnje.



## NAPOMENE:

BLUETOOTH UREĐAJ MOŽE IZAZVATI KVAROVE POVEZANE SA ZVUKOM ILI TEHNI KE KVAROVE, OVISNO O UPOTREBI, U SLJEDE IM SLU AJEVIMA:

- KADA JE NEKI DIO KU IŠTA U KONTAKTU SA SUSTAVOM PRIMANJA/PRIJENOSA ZA BLUETOOTH UREĐAJ ILI ZVU NIK ACTON II.
- PROMJENE NAPAJANJA EL. ENERGIJOM ZBOG PREPREKA U OBLIKU ZIDOVA, KUTOVA ITD.
- IZLOŽENOST ELEKTRI NIM SMETNJAMA KOJE IZAZIVAJU UREĐAJI ISTOG FREKVENCIJSKOG POJASA, NA PRIMJER MEDICINSKA OPREMA, MIKROVALNE PE NICE I BEŽI NE MREŽE.

OVAJ BEŽI NI UREĐAJ MOŽE IZAZVATI ELEKTRI NE SMETNJE TIJEKOM UPOTREBE.

[WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM](http://WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM)