

Marshall

MONITOR II A.N.C.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatak dizajniran specifično za spajanje s proizvodima Apple koji su navedeni na oznaci i koje je proizvođač certificirao za zadovoljavanje funkcionalnih standarda tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Za raspoloživost usluga trećih strana možda će biti potrebni zasebni ugovori između vas i treće strane, a Zound Industries International AB ne preuzima odgovornost za raspoloživost tih usluga.

Navedeno vrijeme reprodukcije računa se nasumičnim odabirom glazbe koja se reproducira na srednjoj jačini zvuka.

Ovdje navedeni podaci točni su u vrijeme objavljivanja, uz rezervaciju mogućnosti uredničke pogreške. Ovaj proizvod ovisi o softveru, a njegove funkcije i kompatibilnost mogu se promijeniti prilikom ažuriranja softvera.

Dizajnirano u Stockholmu • Proizvedeno u Kini

KAZALO

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. POKRETANJE

006. PREGLED UREĐAJA

007. UPRAVLJAČKI GUMB

008. LED INDIKATOR


008. PUNJENJE SLUŠALICA

009. GUMB ZA NAČIN RADA ANC-A

010. M-GUMB

010. ULAZ OD 3,5 MM

011. RJEŠAVANJE PROBLEMA



POKRETANJE

001. Pritisnite i držite upravljački gumb dok LED žaruljica ne zatreperi plavim svjetlom.
002. Odaberite **MONITOR II** s Bluetooth® popisa vašeg zvučnog uređaja.
003. Preuzmite aplikaciju Marshall Bluetooth i slijedite upute u aplikaciji za postavljanje M-gumba, namještanje ANC-a, prilagodbu EQ postavki i drugo.

Aplikaciju **Marshall Bluetooth** nabavite u trgovinama Google Play ili App Store.

Preporučeno je napuniti bateriju prije prve upotrebe slušalice.

PREGLED UREĐAJA

001. Prilagodljiv M-gumb
002. Gumb za način rada ANC-a
003. LED indikator
004. 3,5 mm ulaz
005. USB-C priključak za punjenje
006. Kontrola višestrukog usmjeravanja

UPRAVLJAČKI GUMB

Upotrijebite upravljački gumb na desnoj kapici za uho za upravljanje zvukom, pokrenite način Bluetooth® uparivanja i uključite ili isključite slušalice.

FUNKCIJA	RJEŠENJE
NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO	Pritisnite i držite 2 sekunde
REPRODUKCIJA/PAUZA	Jedan klik
PRESKOČI PREMA NAPRIJED	Gurni udesno
PRESKOČI PREMA NATRAG	Gurni ulijevo
BRZO PREMOTAVANJE UNAPRIJED	Gurni udesno i drži
BRZO PREMOTAVANJE UNATRAG	Gurni ulijevo i drži
POVEĆAJ JAČINU ZVUKA	Gurni prema gore
SMANJI JAČINU ZVUKA	Gurni prema dolje
RUKOVANJE POZIVIMA	Jedan klik za odgovaranje na poziv ili završavanje poziva Klikni dvaput za odbacivanje dolaznog poziva

LED INDIKATOR

LED indikator nalazi se na lijevoj kapici za uho i pokazuje status slušalica

LED STATUS	STATUS SLUŠALICA
CRVENO-NARANČASTO-ŽUTO-ZELENO	Punjenje (0 – 100 % razina baterije)
BIJELO SVJETLO TREPERI SVAKIH 5 SEKUNDI	Uključeno, povezano s Bluetooth® uređajem i zvuk je pauziran
BIJELO TREPERENJE	Traženje prethodno uparenih uređaja
PLAVO TREPERENJE	Bluetooth način uparivanja
ISKLJUČENO	Isključivanje ili reprodukcija preko opcije Bluetooth

PUNJENJE SLUŠALICA

Kada je baterija gotovo prazna, oglasit će se upozorenje.

Uključite slušalice u USB izvor napajanja putem USB-C kabela za punjenje baterije. Da bi se baterija u potpunosti napunila, potrebno je približno 2 sata, a 15 minuta punjenja može vam omogućiti do 5 sati bežične reprodukcije.

GUMB ZA NAČIN RADA ANC-A

Monitor II A.N.C. služi se tehnologijom aktivnog poništavanja buke (ANC) koja neprekidno locira i mjeri buku u okolini kako bi kontrolirala koju količinu iz vanjskog svijeta čujete.

Postoje dva ANC načina.

- **Aktivno poništavanje buke** – Blokira buku i fokus prenosi na ono što se reproducira.
- **Način praćenja** – Vanjski svijet je prisutan kako biste mogli sudjelovati u razgovoru ili čuti objavu.

Upotrijebite ANC gumb za brzu izmjenu načina.

001. Kratak pritisak izmjenjuje **Aktivno poništavanje buke** i **Način praćenja**

002. Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje ANC-a

Razina poništavanja i praćenja buke može se namjestiti u aplikaciji **Marshall Bluetooth**.

M-GUMB

M-gumb može se postaviti na prebacivanje između tri različita postavljanja ekvilajzera ili zamjenski, glasovnog asistenta na telefonu ili Google Assistant.

Idite na aplikaciju Marshall Bluetooth i konfigurirajte M-gumb u izborniku postavki za M-gumb

Napomena: Glasovni asistent možda nije dostupan u vašoj državi te zahtijeva zaseban račun/ugovor između vas i usluge treće strane.

ULAZ OD 3,5 MM

Za upotrebu opcije Monitor II A.N.C. sa žičanim uređajem upotrijebite priložen kabel od 3,5 mm. Kada se spajanje ostvari, Bluetooth će prekinuti vezu za prijenos zvuka. I dalje možete upotrebljavati ANC sve dok su slušalice uključene.

Kada je kabel od 3,5 mm isključen, slušalice će se pokušati ponovno spojiti s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
NIJE MOGUĆE UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJEM	Slušalice nisu u načinu uparivanja.	Provjerite jesu li slušalice isključene. Pritisnite upravljački gumb 4 sekunde dok LED indikator ne zasvijetli u plavoj boji. Odaberite MONITOR II na Bluetooth popisu uređaja.
	Vaše slušalice spojene su kabelom od 3,5 mm.	Isključite kabel od 3,5 mm iz slušalica prije Bluetooth uparivanja
ANC NE RADI	Vaše slušalice nisu uključene.	Pritisnite upravljački gumb 2 sekunde za uključivanje slušalica.
	ANC nije uključen.	Pritisnite ANC gumb 2 sekunde da biste uključili ANC. Kratko pritisnite ANC gumb za izmjenu ANC načina.
	ANC razina je smanjena u aplikaciji Marshall Bluetooth.	Idite u aplikaciju Marshall Bluetooth i postavite razinu ANC-a u izborniku ANC postavki.

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
NA BLUETOOTH POPISU UREĐAJA NALAZE SE DVIJE STAVKE OPCIJE MONITOR II	Monitor II A.N.C. upotrebljava dvije Bluetooth veze. Jedna je veza za prijenos zvuka, a druga je Bluetooth veza slabe energije za aplikaciju.	To je normalno ponašanje i nije potrebno ništa napraviti.
SLUŠALICE NE REAGIRAJU	Došlo je do softverske pogreške.	Resetirajte hardver: Pritisnite i držite M-gumb dok pritišćete prema dolje upravljački gumb. Ako je problem i dalje prisutan, napravite tvornički reset. Napomena: To će izbrisati sve korisničke postavke te će nakon tvorničkog reseta biti potrebno ponovno postaviti slušalice. Pritisnite i držite M-gumb i upravljački gumb 7 sekundi dok LED indikator ne postane ljubičast.

MARSHALLHEADPHONES.COM