

Marshall

MONITOR II A.N.C.

PANDUAN PENGGUNA

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

PENAFIAN

Penggunaan logo Made for Apple berarti aksesori dirancang untuk secara khusus terhubung dengan produk Apple yang teridentifikasi pada logo dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar performa Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas operasi perangkat ini atau kepatuhannya dengan standar keselamatan dan regulasi.

Ketersediaan layanan pihak ketiga mungkin membutuhkan perjanjian terpisah antara Anda dan pihak ketiga mana pun. Zound Industries International AB tidak bertanggung jawab atas ketersediaan layanan tersebut.

Waktu pemutaran musik dihitung menggunakan pemilihan musik secara acak yang diputar pada volume sedang.

Informasi yang dimuat di sini benar pada saat diterbitkan, dengan kemungkinan kesalahan editorial. Produk ini bergantung pada perangkat lunak. Fungsi serta kompatibilitas dapat berubah saat memperbarui perangkat lunak.

Didesain di Stockholm • Diproduksi di Tiongkok

INDEKS

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. MEMULAI

006. RANCANGAN PERANGKAT

007. KNOP KONTROL

008. INDIKATOR LED


008. MENGISI DAYA HEADPHONE

009. TOMBOL MODE ANC

010. M-BUTTON

010. INPUT 3,5 MM

011. PENYELESAIAN MASALAH



MEMULAI

001. Tekan dan tahan knop kontrol hingga indikator LED berkedip dengan warna biru.
002. Pilih **MONITOR II** dari daftar Bluetooth® perangkat audio Anda.
003. Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mengatur M-button, menyesuaikan ANC, mengubah pengaturan EQ, dan banyak fitur lainnya.

Unduh aplikasi **Marshall Bluetooth** dari Google Play atau App Store.

Disarankan mengisi baterai sebelum menggunakan headphone Anda untuk pertama kalinya.

RANCANGAN PERANGKAT

001. M-Button yang dapat disesuaikan
002. Tombol mode ANC
003. Indikator LED
004. Input 3,5 mm
005. Port USB-C untuk pengisian daya
006. Knop kontrol multiarah

KNOP KONTROL

Gunakan knop kontrol pada ear cap kanan untuk mengendalikan audio, memulai mode berpasangan Bluetooth®, dan menyalakan atau mematikan headphone.

FUNGSI	TINDAKAN
HIDUPKAN/MATIKAN	Tekan dan tahan selama 2 detik
MAINKAN/JEDA	Sekali klik
MELOMPAT KE LAGU SELANJUTNYA	Tekan ke kanan
KEMBALI KE LAGU SEBELUMNYA	Tekan ke kiri
MAJU CEPAT	Dorong ke kanan dan tahan
MUNDUR CEPAT	Tekan ke kiri dan tahan
MENAIKKAN VOLUME	Tekan ke atas
MENURUNKAN VOLUME	Tekan ke bawah
MENERIMA PANGGILAN	Klik sekali untuk menjawab atau mengakhiri panggilan Klik dua kali untuk menolak panggilan masuk

INDIKATOR LED

Indikator LED berada di ear cap kiri dan menunjukkan status headphone

STATUS LED	STATUS HEADPHONE
MERAH-ORANYE-KUNING-HIJAU	Mengisi daya (0-100% volume baterai)
LAMPU PUTIH BERKEDIP SETIAP 5 DETIK	Menyala, terhubung ke perangkat Bluetooth® dengan audio dijeda
PUTIH BERKEDIP	Mencari perangkat yang dipasangkan sebelumnya
BIRU BERKEDIP	Mode berpasangan Bluetooth
MATI	Perangkat mati atau memutar via Bluetooth

MENGISI DAYA HEADPHONE

Apabila daya baterai rendah, peringatan akan berbunyi.

Colokkan headphone Anda ke catu daya USB via kabel USB-C untuk mengisi daya baterai. Pengisian baterai hingga penuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dan mengisi daya selama 15 menit akan memberikan waktu putar nirkabel hingga 5 jam.

TOMBOL MODE ANC

Monitor II A.N.C. memanfaatkan teknologi Peredam Kebisingan Aktif (Active Noise Cancelling atau ANC) untuk terus memantau dan mengukur kebisingan sekitar guna mengendalikan suara dunia luar yang dapat Anda dengar.

Terdapat dua mode ANC.

- **Peredam kebisingan aktif** - Menghalau kebisingan dan berfokus pada musik yang diputar.
- **Mode monitoring** - Membiarkan suara dari luar masuk saat ingin mengikuti percakapan atau mendengar pengumuman.

Gunakan tombol ANC untuk beralih antara mode dengan cepat.

001. Tekan singkat beralih antara mode **Peredam kebisingan aktif** dan mode **Monitoring**
002. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ANC

Tingkat peredam kebisingan dan pemantauan dapat disesuaikan pada aplikasi **Marshall Bluetooth**.

M-BUTTON

M-button dapat diatur untuk beralih antara tiga preset equaliser yang berbeda atau untuk beralih antara asisten suara ponsel Anda dan Google Assistant.

Buka aplikasi Marshall Bluetooth dan konfigurasi M-button dari menu pengaturan M-button

Catatan: Asisten suara mungkin tidak tersedia di negara Anda dan membutuhkan akun/perjanjian terpisah antara Anda dan layanan pihak ketiga.

INPUT 3,5 MM

Untuk menggunakan Monitor II A.N.C. dengan perangkat berkabel, cukup gunakan kabel 3,5 mm bawaan. Setelah terhubung, Bluetooth akan terputus dari streaming audio. Anda tetap dapat menggunakan ANC selama headphone Anda dalam kondisi menyala.

Saat kabel 3,5 mm dilepas, headphone akan mencoba terhubung kembali dengan perangkat Bluetooth yang terakhir terhubung.

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
TIDAK DAPAT MEMASANGKAN DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH	Headphone tidak dalam mode berpasangan.	Pastikan headphone dimatikan. Tahan knop kontrol selama 4 detik, hingga indikator LED berkedip biru. Pilih MONITOR II dari daftar perangkat Bluetooth Anda.
	Headphone Anda terhubung ke perangkat 3,5 mm.	Lepaskan kabel 3,5 mm dari headphone sebelum mencoba mode berpasangan Bluetooth
ANC TIDAK BERFUNGSI	Headphone Anda tidak menyala.	Tahan knop kontrol selama 2 detik untuk menyalakan headphone Anda.
	ANC tidak menyala.	Tahan tombol ANC selama 2 detik untuk menyalakan ANC. Tekan tombol ANC untuk beralih antara mode ANC.
	Level ANC pada aplikasi Marshall Bluetooth turun.	Buka aplikasi Marshall Bluetooth dan atur tingkat ANC pada menu pengaturan ANC.

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
TERDAPAT DUA MONITOR II PADA DAFTAR PERANGKAT BLUETOOTH	Monitor II A.N.C. menggunakan dua sambungan Bluetooth. Satu sambungan untuk streaming audio dan sambungan lain sambungan daya rendah Bluetooth untuk aplikasi.	Ini adalah fungsi normal dan Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun.
HEADPHONE TIDAK MENANGGAPI	Terjadi kesalahan perangkat lunak.	Lakukan pengaturan ulang perangkat lunak: Tekan dan tahan M-button sembari menekan tombol kontrol ke bawah. Apabila permasalahan berlanjut, atur ulang ke pengaturan pabrik. Catatan: Hal ini akan menghapus semua pengaturan pengguna dan, setelah pengaturan ulang pabrik, headphone harus diatur ulang. Tekan dan tahan M-button dan knop kontrol selama 7 detik hingga indikator LED berubah ungu.

MARSHALLHEADPHONES.COM