

Marshall

MONITOR II A.N.C.

MANUALE UTENTE

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'utilizzo dello stemma Made for Apple significa che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificamente al/i prodotto/i Apple identificato/i nello stemma ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

La disponibilità di servizi di terze parti potrebbe necessitare di accordi separati tra l'utente e qualsiasi terza parte, e Zound Industries International AB non si assume la responsabilità per la disponibilità di tali servizi.

Il tempo di riproduzione indicato viene calcolato utilizzando la selezione casuale di musica riprodotta a volume medio.

Le informazioni qui contenute sono corrette alla data di pubblicazione, salvo errori editoriali. Questo prodotto dipende da un software e il suo funzionamento e compatibilità possono variare quando il software viene aggiornato.

Progettato a Stoccolma • Prodotto in Cina

INDICE

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. PER INIZIARE

006. LAYOUT DEL DISPOSITIVO

007. MANOPOLA DI CONTROLLO

008. INDICATORE LED


008. RICARICARE LE CUFFIE

009. PULSANTE DELLA MODALITÀ ANC

010. IL PULSANTE M

010. L'INGRESSO DA 3,5 MM

011. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



PER INIZIARE

001. Tieni premuta la manopola di controllo fino a quando l'indicatore LED diventa blu lampeggiante.
002. Seleziona **MONITOR II** dalla lista Bluetooth® del dispositivo audio.
003. Scarica l'app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni interne per configurare il pulsante M, regolare l'ANC, personalizzare le impostazioni EQ e molto altro.

Scarica l'app **Marshall Bluetooth** da Google Play o dall'App Store.

Ti consigliamo di caricare la batteria prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

001. Pulsante M personalizzabile
002. Pulsante della modalità ANC
003. Indicatore LED
004. Ingresso da 3,5 mm
005. Porta USB-C per la ricarica
006. Manopola di controllo multidirezionale

MANOPOLA DI CONTROLLO

Regola l'audio con la manopola sul padiglione destro, avvia la modalità sincronizzazione Bluetooth® e accendi o spegni le tue cuffie.

FUNZIONE	AZIONE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	Tenere premuto per 2 secondi
RIPRODUZIONE/PAUSA	Premere una volta
TRACCIA SUCCESSIVA	Premere a destra
TRACCIA PRECEDENTE	Premere a sinistra
AVANZAMENTO VELOCE	Tenere premuto a destra
RIAVVOLGIMENTO	Tenere premuto a sinistra
ALZARE IL VOLUME	Premere in alto
ABBASSARE IL VOLUME	Premere in basso
GESTIONE DELLE CHIAMATE	Premere una volta per rispondere o terminare una chiamata Clicca due volte per rifiutare una chiamata in arrivo

INDICATORE LED

L'indicatore LED si trova sul padiglione sinistro e mostra lo stato delle cuffie

STATO DELL'INDICATORE LED	STATO DELLE CUFFIE
ROSSO-ARANCIONE-GIALLO-VERDE	In carica (livello della batteria 0-100%)
LUCE BIANCA CHE LAMPEGGIA OGNI 5 SECONDI	Accese, collegate a un dispositivo Bluetooth® e con riproduzione in pausa
BIANCO LAMPEGGIANTE	Ricerca di dispositivi abbinati in precedenza
BLU LAMPEGGIANTE	Modalità di abbinamento Bluetooth
SPENTO	Spegnimento o riproduzione tramite Bluetooth

RICARICARE LE CUFFIE

Quando la carica della batteria è bassa, viene emesso un segnale d'allarme.

Per ricaricare la batteria, collega le cuffie a una fonte di alimentazione USB tramite il cavo USB-C. Una ricarica completa della batteria impiega circa 2 ore, e 15 minuti di ricarica offrono fino a 5 ore di riproduzione wireless.

PULSANTE DELLA MODALITÀ ANC

Monitor II A.N.C. utilizza la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancelling, ANC) che misura e localizza costantemente il rumore ambientale per tenere sotto controllo i suoni del mondo esterno.

Le modalità di ANC sono due.

- **Cancellazione attiva del rumore** - Elimina il rumore e concentrati su quello che stai riproducendo.
- **Modalità monitoraggio** - Ti lascia percepire il mondo esterno per conversare o ascoltare un annuncio.

Usa il pulsante ANC per cambiare rapidamente tra le modalità.

001. Premi brevemente per passare tra le modalità **Cancellazione attiva del rumore** e **Monitoraggio**

002. Tenere premuto per 2 secondi abilita e disabilita la modalità ANC

Il livello di cancellazione del rumore e monitoraggio può essere regolato nell'app **Marshall Bluetooth**.

IL PULSANTE M

Il pulsante M può essere configurato per passare tra tre diversi preset dell'equalizzatore o, alternativamente, per attivare l'assistente vocale del telefono o l'Assistente Google.

Accedi all'app Marshall Bluetooth e configura il pulsante M dal menu delle impostazioni del pulsante M

Attenzione: l'assistente vocale potrebbe non essere disponibile nel tuo Paese e richiede un account o accordo diverso tra te e il servizio di terzi.

L'INGRESSO DA 3,5 MM

Per usare il Monitor II A.N.C. con un dispositivo cablato, usa il cavo da 3,5 mm incluso. Dopo averlo collegato, il Bluetooth verrà scollegato per la riproduzione audio. Puoi continuare a usare l'ANC, fintanto che le cuffie sono accese.

Quando il cavo da 3,5 mm viene scollegato, le cuffie tenteranno la riconnessione con l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
IMPOSSIBILE ESEGUIRE L'ABBINAMENTO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH	Le cuffie non sono in modalità di abbinamento.	Assicurati che le cuffie siano spente. Premi la manopola di controllo per 4 secondi, finché l'indicatore LED lampeggia blu. Seleziona MONITOR II dall'elenco di dispositivi Bluetooth.
	Le cuffie sono collegate al cavo da 3,5 mm.	Scollega il cavo da 3,5 mm dalle cuffie prima dell'abbinamento Bluetooth
L'ANC NON FUNZIONA	Le cuffie non sono accese.	Premi la manopola di controllo per 2 secondi per accendere le cuffie.
	L'ANC non è attivo.	Premi il pulsante ANC per 2 secondi per attivare l'ANC. Premi brevemente il pulsante ANC per passare tra le diverse modalità di ANC.
	Il livello di ANC è abbassato nell'app Marshall Bluetooth.	Accedi all'app Marshall Bluetooth e imposta il livello dell'ANC nel menu di configurazione ANC.

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
NELL'ELENCO DEI DISPOSITIVI BLUETOOTH SONO PRESENTI DUE MONITOR II	Monitor II A.N.C. usa due collegamenti Bluetooth. Un collegamento è per lo streaming audio e l'altro è una connessione Bluetooth a bassa energia per l'app.	Questo comportamento è normale e non è necessaria alcuna azione.
LE CUFFIE NON RISPONDONO	Si è verificato un errore di software.	Esegui un ripristino dell'hardware: Tieni premuto il pulsante M e allo stesso tempo premi verso il basso il pulsante di controllo. Se il problema persiste, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Nota: in questo modo, tutte le impostazioni dell'utente verranno cancellate e, dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, le cuffie dovranno essere configurate nuovamente. Tieni premuto il pulsante M e la manopola di controllo per 7 secondi fino a quando l'indicatore LED diventa viola.

MARSHALLHEADPHONES.COM