

Marshall

MONITOR II A.N.C.

NAUDOTOJO VADOVAS

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jei naudojamas ženklukas „Made for Apple“, reiškia, kad šis priedas specialiai sukurtas prijungti prie ženkliuke nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ių). o kūrėjas patvirtino jį kaip atitinkantį „Apple“ eksploataavimo standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio prietaiso veikimą ir jo atitikimą saugos ar reguliavimo standartams.

Norint naudotis trečiųjų šalių paslaugomis gali prireikti sudaryti atskiras sutartis su tomis trečiosiomis šalimis. „Zound Industries International AB“ nepriima atsakomybės už tokių paslaugų prieinamumą.

Nurodytas muzikos grojimo laikas apskaičiuotas, naudojant atsitiktinai parinktus kūrinius, leidžiamus vidutiniu garsumu.

Čia pateikiama informacija yra teisinga išleidimo metu, tačiau gali pasitaikyti rašybos klaidų. Šis gaminys tinkamai veikia tik tuomet, kai naudojama atitinkama programinė įranga; atnaujinus programinę įrangą gaminio veikimas gali pasikeisti.

Skurta Stokholme • Pagaminta Kinijoje

RODYKLĖ

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. TRUMPAS VADOVAS

006. PRIETAISO SCHEMA

007. REGULIAVIMO RANKENĖLĖ

008. LED INDIKATORIUS


008. KAIP ĮKRAUTI AUSINES

009. ANC REŽIMO MYGTUKAS

010. „M“ MYGTUKAS

010. 3,5 MM JUNGTIS

011. GEDIMŲ ŠALINIMAS



TRUMPAS VADOVAS

001. Palaikykite nuspaudę valdymo rankenėlę, kol LED indikatorius pradės mirksėti mėlynai.
002. Savo garso įrenginio „Bluetooth“® sąraše pasirinkite **MONITOR II**.
003. Atsisiųskite programėlę „Marshall Bluetooth“ ir vadovaukitės joje pateikiamomis instrukcijomis dėl „M“ mygtuko sąrankos, ANC reguliavimo, EQ nuostatų tinkinimo ir daugiau.

„Marshall Bluetooth“ programėlę atsisiųskite iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvės.

Prieš naudojantis ausinėmis pirmą kartą rekomenduojame visiškai įkrauti bateriją.

PRIETAISO SCHEMA

001. Pasirenkamos funkcijos mygtukas „M“
002. ANC režimo mygtukas
003. LED indikatorius
004. 3,5 mm lizdas
005. USB-C įkrovimo lizdas
006. Daugiakrypčio valdymo rankenėlė

REGULIAVIMO RANKENĖLĖ

Ant dešinioios ausinės esančia valdymo rankenėle reguliuokite garso įrašą, paleiskite „Bluetooth“[®] susiejimo režimą ir įjunkite arba išjunkite ausines.

| FUNKCIJA | VEIKSMAI |
|-----------------------------------|---|
| MAITINIMO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS | Laikykite nuspaudę 2 sekundes |
| PALEISTI / PAUZĖ | Paspauskite |
| GROJARAŠTYJE PERŠOKTI Į PRIEKĮ | Paspauskite į dešinę |
| GROJARAŠTYJE PERŠOKTI ATGAL | Paspauskite į kairę |
| GREITAS PERSUKIMAS PIRMYN | Paspauskite į dešinę ir laikykite |
| GREITAS PERSUKIMAS ATGAL | Paspauskite į kairę ir laikykite |
| GARSINIMAS | Paspauskite aukštyn |
| TYLINIMAS | Paspauskite žemyn |
| SKAMBUČIŲ VALDYMAS | Paspauskite, kad atsilieptumėte arba baigtumėte pokalbį Spustelėję du kartus atmesite gaunamą skambutį |

LED INDIKATORIUS

Ant kairiosios ausinės esantis LED indikatorius nurodo ausinių būseną

| LED BŪSENA | AUSINIŲ BŪSENA |
|-------------------------------------|---|
| RAUDONA-ORANŽINĖ-GELTONA-ŽALIA | Įkraunama (baterijos įkrovimo lygis: 0–100 %) |
| BALTA LEMPUTĖ MIRKSI KAS 5 SEKUNDES | Įjungtos, susietos su „Bluetooth“ [®] prietaisu, o garso įrašas pristabdytas |
| MIRKSI BALTA LEMPUTĖ | Ieškoma anksčiau susietų prietaisų |
| MIRKSI MĒLYNA LEMPUTĖ | „Bluetooth“ susiejimo režimas |
| IŠJUNGTI | Išjungti maitinimą arba groti naudojant „Bluetooth“ |

KAIP ĮKRAUTI AUSINES

Kai lieka nedaug baterijos įkrovos, suskamba įspėjamasis signalas.

USB-C laidu prijunkite ausines prie USB maitinimo šaltinio, kad įkrautumėte bateriją. Baterija visiškai įkraunama per maždaug 2 val., o įkrovę 15 min. muzikos bevieliu būdu galėsite klausytis iki 5 val.

ANC REŽIMO MYGTUKAS

Monitor II A.N.C. naudoja aktyviojo triukšmo šalinimo (ANC) technologiją, kuri nepertraukiamai nustatinėja ir išmatuoja aplinkos triukšmą, kad sureguliuotų, kiek girdėsite tai, kas vyksta aplinkui.

Yra du ANC režimai.

- **Aktyvusis triukšmo šalinimas** – užblokuokite triukšmą ir klausykitės garso įrašo.
- **Stebėjimo režimas** – įsileiskite aplinkinius garsus, kad galėtumėte dalyvauti pokalbyje arba klausytis pranešimo.

Paspaudę ANC mygtuką galėsite greitai perjungti režimus.

001. Trumpo paspaudimo mygtukai **Aktyvusis triukšmo šalinimas** ir **Stebėjimo režimas**.
002. Palaikykite nuspaudę 2 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte ANC funkciją.

Triukšmo šalinimo ir stebėjimo lygį galima keisti „**Marshall Bluetooth**“ programėlėje.

„M“ MYGTUKAS

„M“ mygtukui galite priskirti tris ekvalaizerio parinktis arba telefono prieigą prie komandų balsu ar „Google Assistant“.

Eikite į programėlę „Marshall Bluetooth“ ir „M“ mygtuko nustatymų meniu sukonfigūruokite „M“ mygtuką.

Pastaba. Jūsų šalyje prieiga prie komandų balsu gali būti neprieinama, tam gali prireikti atskiros paskyros ir (arba) sutarties su trečiosios šalies paslaugų teikėju.

3,5 MM JUNGTTIS

Norėdami naudoti Monitor II A.N.C. su laidiniu prietaisu, tiesiog prijunkite jį pakuotėje esančiu 3,5 mm laidu. Tai atlikus garso įrašo paleidimas per „Bluetooth“ atsijungs. ANC galite naudotis visą laiką, kol jūsų ausinės įjungtos.

Atjungus 3,5 mm laidą ausinės bandys prisijungti prie paskutinio susieto „Bluetooth“ prietaiso.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

| PROBLEMA | PRIEŽASTIS | VEIKSMAI |
|--|---|---|
| NEPAVYKSTA SUSIETI „BLUETOOTH“ PRIETAISO | Ausinės neveikia susiejimo režimu. | Išitikinkite, kad ausinės yra išjungtos. 4 sek. palaikykite nuspaužę valdymo rankenėlę, kol LED indikatorius ims mirksėti mėlyna spalva. Iš savo „Bluetooth“ prietaisų sąrašo pasirinkite MONITOR II. |
| | Jūsų ausinės yra prijungtos 3,5 mm laidu. | Prieš susiedami „Bluetooth“ ryšiu, nuo ausinių atjunkite 3,5 mm laidą. |
| ANC NEVEIKIA | Jūsų ausinės yra neįjungtos. | 2 sek. palaikykite nuspaužę valdymo rankenėlę, kad įjungtumėte ausines. |
| | ANC yra neįjungtas. | 2 sek. palaikykite nuspaužę ANC mygtuką, kad įjungtumėte ANC. Trumpai spustelėkite ANC mygtuką, kad perjungtumėte ANC režimus. |
| | „Marshall Bluetooth“ programėlėje ANC lygis yra sumažintas. | Eikite į „Marshall Bluetooth“ programėlę ir ANC nustatymų meniu pasirinkite ANC lygį. |

| PROBLEMA | PRIEŽASTIS | VEIKSMAI |
|---|--|--|
| „BLUETOOTH“ PRIETAISŲ SĄRAŠE MONITOR II RODOMAS DŪ KARTUS | Monitor II A.N.C. naudojasi dviem „Bluetooth“ jungtimis. Viena jų skirta garso įrašui groti, o kita – nedaug energijos sunaudojanti programėlės „Bluetooth“ jungtis. | Tai įprasta ir nereikia imtis jokių veiksmų. |
| AUSINĖS NEREAGUOJA | Įvyko programinės įrangos klaida. | Iš naujo paleiskite aparatinę įrangą: nuspauskite ir palaikykite „M“ mygtuką, tuo pat metu spausdami valdymo mygtuką žemyn. Jei problema kartojasi, atkurkite gamyklinius parametrus. Pastaba. Tai atlikus bus panaikinti visi naudotojo nustatymai ir ausinių sąranką reikės atlikti iš naujo. Nuspauskite ir palaikykite „M“ mygtuką ir valdymo rankenėlę 7 sekundes, kol LED indikatorius ims šviesti violetine spalva. |

MARSHALLHEADPHONES.COM