

Marshall

MONITOR II A.N.C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Emblemat Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia z produktami Apple wskazanymi na emblemacie i ma certyfikat dotyczący spełniania standardów wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

Dostępność usług osób trzecich może wymagać zawarcia odrębnych umów między użytkownikiem a dowolną stroną trzecią, a Zound Industries International AB nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich usług.

Podany czas pracy jest obliczony na podstawie przypadkowego wyboru utworów odtwarzanych przy średniej głośności.

Informacje zawarte w tym dokumencie są aktualne w momencie publikacji, ale mogą zawierać błędy redakcyjne. Niniejszy produkt jest uzależniony od oprogramowania, a jego funkcje i kompatybilność mogą ulec zmianie w przypadku aktualizacji oprogramowania.

Zaprojektowano w Sztokholmie • Wyprodukowano w Chinach

INDEKS

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI

006. WYGLĄD URZĄDZENIA

007. POKRĘTŁO STERUJĄCE

008. WSKAŹNIK DIODOWY


008. ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

009. PRZYCISK TRYBU ANC

010. PRZYCISK M

010. WEJŚCIE 3,5 MM

011. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI

001. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko, aż wskaźnik diodowy zacznie migać na niebiesko.
002. Z listy urządzeń audio z funkcją Bluetooth® wybierz **MONITOR II**.
003. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować przycisk M, ustawić tryb ANC, dostosować ustawienia korektora i wykonać wiele innych czynności.

Aplikację **Marshall Bluetooth** można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

Zalecamy naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem słuchawek.

WYGLĄD URZĄDZENIA

001. Konfigurowalny przycisk M
002. Przycisk trybu ANC
003. Wskaźnik diodowy
004. Wejście 3,5 mm
005. Port ładowania USB-C
006. Pokrętko wielokierunkowe

POKRĘTŁO STERUJĄCE

Użyj pokręta na prawej słuchawce do sterowania dźwiękiem, uruchomienia trybu parowania Bluetooth® i włączania lub wyłączania słuchawek.

| FUNKCJA | DZIAŁANIE |
|--------------------------------|--|
| WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ZASILANIA | Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy |
| ODTWARZANIE/PAUZA | Jedno kliknięcie |
| PRZESKOCZ DO PRZODU | Naciśnięcie w prawo |
| PRZESKOCZ DO TYŁU | Naciśnięcie w lewo |
| SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU | Naciśnięcie w prawo i przytrzymanie |
| SZYBKIE PRZEWIJANIE DO TYŁU | Naciśnięcie w lewo i przytrzymanie |
| ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI | Naciśnięcie w górę |
| ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI | Naciśnięcie w dół |
| OBSŁUGA POŁĄCZEŃ | Jedno kliknięcie, aby odebrać połączenie lub zakończyć je Podwójne kliknięcie, aby odrzucić połączenie przychodzące |

WSKAŹNIK DIODOWY

Wskaźnik diodowy znajduje się na lewej słuchawce i wskazuje status słuchawek

| STATUS WSKAŹNIKA DIODOWEGO | STATUS SŁUCHAWEK |
|-------------------------------------|---|
| CZERWONY-POMARAŃCZOWY-ŻÓŁTY-ZIELONY | Ładowanie (poziom naładowania akumulatora (0–100%)) |
| BIAŁE ŚWIATŁO MIGAJĄCE CO 5 SEKUND | Włączone, połączone z urządzeniem Bluetooth®, wstrzymany dźwięk |
| BIAŁE MIGAJĄCE | Wyszukiwanie poprzednio sparowanych urządzeń |
| NIEBIESKIE MIGAJĄCE | Tryb parowania Bluetooth |
| WYŁ. | Wyłączenie odtwarzania przez Bluetooth |

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włączy się alarm dźwiękowy.

Podłącz słuchawki do źródła zasilania USB za pomocą kabla USB-C, aby naładować akumulator. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin, a 15 minut ładowania może zapewnić do 5 godzin bezprzewodowej zabawy.

PRZYCISK TRYBU ANC

Monitor II A.N.C. wykorzystuje technologię aktywnej redukcji hałasu (ANC), która dokładnie mierzy hałas otoczenia, aby kontrolować poziom dźwięku dochodzący z zewnątrz.

Są dostępne dwa tryby ANC.

- **Aktywna redukcja hałasu** — tłumi hałas i umożliwia koncentrację na tym, co jest odtwarzane.
- **Tryb monitorowania** — umożliwia słuchanie dźwięków z zewnątrz, aby wziąć udział w rozmowie lub wysłuchać informacji.

Użyj przycisku ANC, aby szybko przełączać się między trybami.

001. Krótkie naciśnięcie przełącza między **aktywną redukcją hałasu a trybem monitorowania**
002. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy — włączenie lub wyłączenie trybu ANC

Poziom tłumienia hałasu i monitorowania można dostosować w aplikacji **Marshall Bluetooth**.

PRZYCISK M

Przycisk M może być ustawiony na przełączanie między trzema różnymi ustawieniami korektora lub, alternatywnie, między telefonicznym asystentem głosowym a Google Assistant.

Przejdź do aplikacji Marshall Bluetooth i skonfiguruj przycisk M w menu ustawień przycisku M

Uwaga: asystent głosowy może nie być dostępny w danym kraju i wymaga osobnego konta/umowy z zewnętrzną usługodawcą.

WEJŚCIE 3,5 MM

Aby używać Monitor II A.N.C. z urządzeniem przewodowym, wystarczy użyć dołączonego kabla 3,5 mm. Po podłączeniu łączność Bluetooth zostanie rozłączona w celu przesyłania strumieniowego sygnału audio. Można nadal korzystać z trybu ANC, o ile słuchawki są włączone.

Po odłączeniu kabla 3,5 mm nastąpi próba połączenia słuchawek z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRZYCZYNA | DZIAŁANIE |
|--|--|---|
| NIE MOŻNA SPAROWAĆ Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH | Sluchawki nie są w trybie parowania. | Upewnij się, że słuchawki są wyłączone. Naciskaj i przytrzymaj pokrętko sterujące przez 4 sekundy, aż wskaźnik diodowy zacznie migać na niebiesko. Z listy urządzeń Bluetooth wybierz MONITOR II. |
| | Sluchawki są podłączone kablem 3,5 mm. | Przed rozpoczęciem parowania Bluetooth należy odłączyć kabel 3,5 mm od słuchawek. |
| TRYB ANC NIE DZIAŁA | Sluchawki nie są włączone. | Naciskaj pokrętko przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki. |
| | Tryb ANC nie jest włączony. | Naciskaj przycisk ANC przez 2 sekundy, aby włączyć tryb ANC. Krótkie naciśnięcie przycisku ANC przełącza między trybami ANC. |
| | Poziom ANC można obniżyć w aplikacji Marshall Bluetooth. | Przejdź do aplikacji Marshall Bluetooth i ustaw poziom ANC w menu ustawień ANC. |

| PROBLEM | PRZYCZYNA | DZIAŁANIE |
|--|---|---|
| ISTNIEJĄ DWA WYSTĄPIENIA MONITOR II NA LIŚCIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH | Monitor II A.N.C. używa dwóch połączeń Bluetooth. Jedno służy do strumieniowego przesyłania dźwięku, a drugie jest połączeniem o niskiej energii Bluetooth dla aplikacji. | Jest to normalne i nie jest wymagane żadne działanie. |
| SŁUCHAWKI NIE REAGUJĄ. | Wystąpił błąd oprogramowania. | Ponownie uruchom sprzęt: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, jednocześnie popychając przycisk sterujący w dół. Jeśli problem będzie się utrzymywał, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień użytkownika, a po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować słuchawki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M i pokrętko przez 7 sekund, aż wskaźnik diodowy zmieni kolor na fioletowy. |

MARSHALLHEADPHONES.COM