

Marshall

MONITOR II A.N.C.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bil dodatek oblikovan posebej za izdelek ali izdelke Apple, ki so navedeni pod značko in za katere razvijalec potrjuje, da izpolnjujejo standarde delovanja družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za delovanje te naprave ali za njeno skladnost z varnostnimi in regulatornimi standardi.

Za razpoložljivost storitev tretjih oseb bodo morda zahtevani ločeni sporazumi med vami in tretjo osebo. Družba Zound Industries International AB ne sprejema odgovornosti za razpoložljivost teh storitev.


Nazivni čas predvajanja je izračunan na osnovi naključno izbrane glasbe pri srednji jakosti predvajanja.

Informacije, navedene v tem dokumentu, so pravilne v času objave. Pridržujemo si pravico do uredniških napak. Ta izdelek je odvisen od programske opreme; njene funkcije in kompatibilnost se lahko ob posodobitvi programske opreme spremenijo.

Oblikovano v Stockholmu • Izdelano na Kitajskem

KAZALO

- 002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE
- 006. KAKO ZAČETI
- 006. POSTAVITEV ELEMENTOV NAPRAVE
- 007. UPRAVLJALNI GUMB
- 008. LUČKA LED
- 008. POLNJENJE VAŠIH SLUŠALK
- 009. GUMB NAČINA ANC
- 010. GUMB M
- 010. VHOD 3,5 MM
- 011. ODPRAVLJANJE TEŽAV



KAKO ZAČETI

001. Pritisnite in zadržite upravljalni gumb, da začne lučka LED utripati modro.
002. S seznama Bluetooth® zvočne naprave izberite **MONITOR II**.
003. Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in sledite navodilom v aplikaciji, da nastavite gumb M, prilagodite ANC, dopolnite nastavitve izenačevalnika in še več.

Aplikacijo **Marshall Bluetooth** poiščite v trgovinah Google Play ali App Store.
Priporočamo, da pred prvo uporabo slušalk napolnite baterijo.

POSTAVITEV ELEMENTOV NAPRAVE

001. Prilagodljivi gumb M
002. Gumb načina ANC
003. Lučka LED
004. Vhod 3,5 mm
005. Vhod USB-C za napajanje
006. Večsmerni upravljalni gumb

UPRAVLJALNI GUMB

Uporabite upravljalni gumb za desni slušalki za nadzor glasnosti, povezovanje Bluetooth® ter vklop in izklop slušalk.

FUNKCIJA	UKREP
VKLOP/IZKLOP	Pritisnite in pridržite 2 sekundi
PREDVAJANJE/PREMOR	Kliknite enkrat
PRESKOČI NAPREJ	Potisnite v desno
PRESKOČI NAZAJ	Potisnite v levo
HITRO NAPREJ	Potisnite v desno in zadržite
HITRO NAZAJ	Potisnite v levo in zadržite
POVEČANJE GLASNOSTI	Potisnite navzgor
ZMANJŠANJE GLASNOSTI	Potisnite navzdol
UPRAVLJANJE KLICEV	Kliknite enkrat za odgovor na klic ali končanje klica Kliknite dvakrat za zavrnitev dohodnega klica

LUČKA LED

Lučka LED je nameščena na levi slušalki in prikazuje stanje slušalk

STANJE LED	STANJE SLUŠALK
RDEČA-ORANŽNA-RUMENA-ZELENA	Polnjenje (0-100 % ravni napoljenosti baterije)
BELA LUČKA UTRIPNE VSAKIH 5 SEKUND	Vklopljene, priklopljene na Bluetooth® napravo in v stanju prekinjenega predvajanja
BELA UTRIPAJOČA	Iskanje predhodno povezanih naprav
MODRA UTRIPAJOČA	Način povezovanja Bluetooth
IZKLOP	Izklop ali predvajanje prek povezave Bluetooth

POLNLENJE VAŠIH SLUŠALK

Ko je baterija skoraj prazna, se predvaja zvočno opozorilo.

Priklopite slušalke na USB vir napajanja prek kabla USB-C, da napolnite baterijo. Za polno napoljenost baterije je potrebno 2-urno polnjenje. Če baterijo polnite 15 minut, to omogoči do 5-urno brezžično predvajanje glasbe.

GUMB NAČINA ANC

Monitor II A.N.C. uporablja tehnologijo aktivnega odpravljanja hrupa (ANC), ki tekoče ugotavlja in meri hrup iz okolice ter nadzira, koliko zunanjih zvokov slišite.

Obstajata dva načina ANC.

- **Aktivno odpravljanje hrupa** - Zadrži hrup in se osredotoča na to, kar se predvaja.
- **Spremljanje** - Dopusti zvoke okolice in spremljanje pogovora ali poslušanje obvestil.

Z gumbom ANC lahko hitro preklapljate med obema načinoma.

001. S kratkim pritiskom lahko preklapljate med **Aktivnim odpravljanjem hrupa** in **Spremljanjem**

002. Pritisnite in zadržite 2 sekundi za vklop ali izklop ANC

Raven odpravljanja in spremljanja hrupa lahko prilagodite v aplikaciji **Marshall Bluetooth**.

GUMB M

Gumb M lahko nastavite za preklop med tremi različnimi prednastavitvami izenačevalnika ali, izbirno, med glasovnim asistentom vašega telefona ali Google Assistant.

Pojdite v aplikacijo Marshall Bluetooth in prilagodite gumb M v meniju nastavitev gumba M

Opomba: Glasovni asistent v vaši državi morda ni na voljo in zahteva poseben račun/pogodbo med vami in storitvijo tretje osebe.

VHOD 3,5 MM

Za uporabo Monitor II A.N.C. z napravo, priklopljeno na omrežje, uporabite 3,5-mm kabel, ki je priložen. Ko ga priključite, se bo izklopilo pretočno predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth. Dokler so slušalke vklopljene, lahko ANC še vedno uporabljate.

Po prekinitvi povezave s 3,5-mm kablom se bodo slušalke poskušale povezati z zadnjo napravo Bluetooth, s katero so bile povezane.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	UKREP
ZVOČNIKA NI MOGOČE POVEZATI Z NAPRAVO BLUETOOTH	Slušalke niso v načinu povezovanja.	Prepričajte se, da so slušalke izklopljene. Pritisnite upravljalni gumb za 4 sekunde, dokler lučka LED ne zasveti modro. Na seznamu Bluetooth naprav izberite MONITOR II.
	Vaše slušalke so povezane prek 3,5-mm kabla.	Odklopite 3,5-mm kabel z vaših slušalk pred povezovanjem Bluetooth
ANC NE DELUJE	Vaše slušalke niso vklopljene.	Pritisnite upravljalni gumb za 2 sekundi in vklopite svoje slušalke.
	ANC ni vklopljen.	Pritisnite gumb ANC za 2 sekundi, da vklopite funkcijo ANC. Na kratko pritisnite gumb ANC, da preklopite med načini ANC.
	Raven ANC je v aplikaciji Marshall Bluetooth znižana.	Pojdite v aplikacijo Marshall Bluetooth in nastavite raven ANC v meniju nastavitve ANC.

TEŽAVA	VZROK	UKREP
V SEZNAMU NAPRAV BLUETOOTH STA DVE RAZLIČICI ZA MONITOR II	Monitor II A.N.C. uporablja dve povezavi Bluetooth. Ena povezava je namenjena pretočnemu predvajanju zvoka, druga pa je nizkoenergijska povezava Bluetooth z aplikacijo.	To je običajno in ni potreben ukrep.
SLUŠALKE SE NE ODZIVAJO	Prišlo je do napake na programski opremi.	Opravite ponastavitev strojne opreme: Pritisnite in zadržite gumb M ter hkrati pritisnite upravljalni gumb navzdol. Če s tem ne rešite težave, napravo ponastavite na tovarniške nastavitve. Opomba: S tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve. Po povrnitvi na tovarniške nastavitve boste morali ponovno nastaviti slušalke. Istočasno pritisnite in 7 sekund pridržite gumb M in upravljalni gumb, dokler lučka LED ne zasveti vijolično.

MARSHALLHEADPHONES.COM